



СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВИННЫХ БОЧЕК/ЕМКОСТЕЙ

СОСТАВ

93% сера

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ производятся по современной технологии, которая обеспечивает нормальное и равномерное горение. Во время сгорания СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ не образуют пепел или сероводород.

Из-за окисления в результате сгорания образуется газообразный диоксид серы, антисептическая активность которого необходима для дезинфекции бочек с вином.

СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ не капают.

ПРИМЕНЕНИЕ

В энологии диоксид серы, выделяемый при сжигании СЕРНЫХ ТАБЛЕТОК, обычно используется для стерилизации и дезинфекции бочек в качестве завершающей обработки, после применения моющих средств.

При использовании СЕРНЫХ ТАБЛЕТОК соблюдайте соответствующие действующие правовые нормы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ, как правило, надеваются на железную проволоку с крюком на конце для вертикального подвешивания внутри обрабатываемой бочки. Вы зажигаете СЕРНЫЕ ТАБЛЕТКИ, подтягивая пламя к верхнему краю.

Если таблетки используются в сухих дубовых бочках, сера сгорает полностью, если бочки влажные, горение будет происходить неравномерно и не полностью. Уменьшение газообразного диоксида серы происходит быстрее, если бочки мокрые: он имеет тенденцию таять в воде и выделять серную кислоту, которая, если ее не удалить надлежащей мойкой, может повлиять на качество вина. Сжигание серы не удаляет полностью кислород на обработанной площади. Вы должны быть осторожны с количеством остаточного диоксида серы, оставшегося в бочке, которое может увеличиться в вине, с которым оно будет контактировать. Во время наполнения бочек, если вы наливаете вино в окуренную бочку

ООО «ФУДМАШ»

Юридический адрес: 350067, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, дом 55, кв./оф. 5
Адрес склада: РФ, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Водозаборная, дом 58
тел./ф: +7 (861) 99-111-65, www.f-mash.ru - sale@f-mash.ru





сверху, оставшийся газообразный диоксид серы будет легко таять, в то время как если этот процесс производится снизу, этот эффект будет ограничен.

ДОЗИРОВКА

Таблетка 5 г для обработки баррика;
Таблетка 25 г для резервуара объемом 20 - 30 гл;
Как правило, не менее 2 г на гл емкости обрабатываемого резервуара.

УПАКОВКА

1 кг банки для 5 г и 25 г СЕРНЫХ ТАБЛЕТОК.
В обоих случаях одна коробка включает 6 банок по 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном и сухом месте. Хранить вдали от источников тепла, в частности, от искр и пламени. Тщательно закройте открытые упаковки.

ОПАСНОСТЬ

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный

ООО «ФУДМАШ»

Юридический адрес: 350067, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Душистая, дом 55, кв./оф. 5
Адрес склада: РФ, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Водозаборная, дом 58
тел./ф: +7 (861) 99-111-65, www.f-mash.ru - sale@f-mash.ru

